

Portable DO Meter ND30

휴대용 DO/Air(%) / Temp.



●● Portable DO meter ND30

- DO 제로/포화 보정 및 Air 보정 가능
- 자동 온도보상 및 염도보상 지원
- 200개 데이터 저장이 가능
- 와이드 LCD 디스플레이로 백라이트 제어가능
- 전원 차단 보호 및 절전 기능 (Auto power off)
- 저전력 디자인 설계로 100시간 이상 사용 가능 (AAx4)
- IP65 방수.방진 등급으로 현장 측정에 적합



모델	Portable DO Meter - ND30		
측정항목	DO	Air (%)	Temperature
측정범위	0,00 ~ 19,99 mg/L	±1800 mV	0,0 ~ 40,0 °C
정확도	±0,10 mg/L	±2,5 %	±0,3 °C
분해능	0,01 mg/L	0,1 %	0,1 °C
온도보상	자동 (보상 온도 : 0,0 ~ 40,0 °C)		
데이터 저장	200개 저장 (각 항목당 100개)		
보정	1~2 point 보정(Zero, Full)		
디스플레이	Backlight LCD		
방수 / 전원	IP65 / AAx4		
크기 / 무게	210 x 86 x 50 mm / 0,5kg		
구성품	기기, DO전극, 멤브레인 kit(zero powder 3g, Filling solution 30ml*1, 멤브레인*3), 배터리(AAx4), 드라이버, 가방		